

ONKYO®

3ch スピーカー内蔵 TV ラック

CB-J1200

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証
書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とと
もに大切に保管してください。

安全上のご注意
(必ずお読みください) 2

主な特長 4

各部の名前と働き 6

サラネット脱着のしかた 7

設置のしかた 8

接続のしかた 9

スピーカーコードホルダーの使いかた 10

取り扱い上のご注意 10

主な仕様 11









修理について 裏表紙

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

「警告」と「注意」の見かた	絵表示の見かた
<p>間違った使いかたをしたときに生じることが想定される危険度や損害の程度によって、「警告」と「注意」に区分して説明しています。</p> <div data-bbox="235 517 442 629">  警告 </div> <p>誤った使いかたをすると、火災・感電などにより死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。</p>	<p>△記号は「ご注意ください」という内容を表しています。</p> <div data-bbox="1141 406 1334 517">   <p>高温注意 感電注意</p> </div>
<div data-bbox="235 670 442 783">  注意 </div> <p>誤った使いかたをすると、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。</p>	<p>⊙記号は「～してはいけません」という禁止の内容を表しています。</p> <div data-bbox="1150 527 1334 640">   <p>分解禁止 めれ手禁止</p> </div> <p>●記号は「必ずしてください」という強制内容を表しています。</p> <div data-bbox="1150 655 1334 783">   <p>電源プラグをコンセントから抜く 必ずする</p> </div>

警告

故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐにアンプの電源プラグを抜く



電源プラグをコンセントから抜く

- ・煙が出ている、変なにおいや音がする
 - ・本機を落としてしまった
 - ・本機内部に水や金属が入ってしまった
- このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにアンプの電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理・点検を依頼してください。

分解、改造しない



分解禁止

火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

接続、設置に関するご注意

■放熱を妨げない



禁止

通風孔が完全にふさがれてしまうようなサイズの製品を置かないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。

■水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液体の入った容器を置かない



水場での使用禁止

本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電の原因となります。

- ・風呂場など湿度の高い場所では使用しない
- ・調理台や加湿器のそばには置かない
- ・雨や雪などがかかるところで使用しない
- ・本機の上に花瓶、コップ、化粧品、ろうそくなどを置かない



水濡れ禁止

使用上のご注意

■長時間音がひずんだ状態で使わない



禁止

アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。

■本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れない



禁止

火災・感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- ・本機のダクトから異物を入れない

注意

接続、設置に関するご注意

■不安定な場所や振動する場所には設置しない



禁止

強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。
本機が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

■本機の天板に 80kg 以上の重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かない



禁止

バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。また、本機に乗ったりしないでください。

■ガラスに傷をつけたり、衝撃をあたえない



禁止

鋭利なものや、尖ったものなどで傷をつけないでください。
本機に付属のガラス板は強化ガラスです。傷が入った状態で長時間で使用するとう傷が進行して自然に破損することがあります。傷が入った場合は、お買い上げの販売店にご相談の上、新しいガラスと交換してください。

■組み立てについて



必ずする

本機は非常に重いので、組み立ては必ず 2 人以上で行ってください。
部品と部品の間に指や手をはさんで傷つけることがありますのでご注意ください。
ネジ止めの箇所はしっかりと締めてください。不十分な組み立て方をすると、強度が保てず、機器が倒れたりして故障やけがの原因となることがあります。

■配線コードに気をつける



注意

配線された位置によっては、つまずいたり引っかかりたりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。

使用上のご注意

■音量に注意する



必ずする

突然大きな音が出てスピーカーを破損したり、聴力障害などの原因となることがあります。

■キャッシュカード、フロッピーディスクなど磁気を利用した製品を近づけない



禁止

磁気の影響でキャッシュカードやフロッピーディスクが使えなくなったりデータが消失することがあります。

移動時のご注意

■移動時は接続コードをはずす



電源プラグをコンセントから抜く

コードが傷つき火災や感電の原因となります。

■キャスターで移動させる場合は、ゆっくり動かす




必ずする

段差があるときは、落下や転倒してけがの原因となりますので、持ち上げて移動させてください。
サランネットやスピーカーユニット部を持って移動させないでください。

主な特長

本機はホームシアター用フロント3ch^{チャンネル}スピーカーを搭載した、高機能TVラックです。高い収納性とインテリア性を兼ねそなえていますので、リビングですっきり美しく本格的なホームシアターを楽しんでいただけます。



正面図（サラネットを着けたところ）

本格ホームシアタースピーカー搭載

- ホームシアターに最適なフロント3chスピーカーシステム（フロントL/R、センタースピーカー）を搭載
- すべてのスピーカーユニットを同一線上（水平）に配置することにより、映画館と同様の自然な音の移動感を実現（特許出願済）
- 単品スピーカーに匹敵する総合14.6リットルの大容量キャビネット
- 100kHzまでの超高域再生が可能な2cmネオバランスドームツイーター
- 単品スピーカーで開発されたオンキヨー独自のA-OMF振動板採用8cmウーファー

高い収納性

- 別売のホームシアター用オプションサブウーファー収納対応
- フルサイズAV機器4台を収納可能

高いインテリア性

- 天板用ガラス板付属
- キャスターが目障りにならないキャストースカート仕様


その他

- 配線や移動に便利なキャスターを装備（前輪2個はストッパー付き）
- ケーブル類をスッキリまとめるスピーカーコードホルダー付属

カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは、製品の色を表す記号です。色は異なっても操作方法は同じです。

音のエチケット


楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。



主な特長


本機にアンプは搭載していません！

本機にはアンプを搭載していませんので、本機とテレビなどの組み合わせだけでは、音声は出力されません。本機でホームシアターを楽しむには、5.1ch サラウンドアンプを搭載した別売のオプションサブウーファー（DHT-9 など）、または別売の AV アンプや AV センターを組み合わせでご使用ください。



オプションサブウーファーは、本機のセンターボックスに収納してご使用いただけます。コンパクトなボディに 5.1ch アンプを搭載していますので、本機との組み合わせで、手軽にホームシアターをお楽しみいただけます。

5.1ch サラウンドアンプを搭載した別売のオプションサブウーファー




デジタルサウンドシステム DHT-9（2007 年 6 月現在）

フロント 3ch だけで豊かなサウンド効果を実現する「Theater-Dimensional（シアターディメンショナル）」機能を搭載しています。後方にスピーカーを設置することなく、本機（CB-J1200）との組み合わせで本格的なホームシアターをお楽しみいただけます。また、後方に設置するサラウンドスピーカーを 2 台追加して、5.1ch 環境にシステムアップすることもできます。


3.1ch バーチャルサラウンド

本機（CB-J1200）に搭載した左 / 右フロントスピーカー、センタースピーカーの 3ch に、別売のオプションサブウーファー（0.1ch と表現します）を加えた 3.1ch 構成です。左 / 右サラウンドスピーカーは設置せず、仮想スピーカーによりバーチャル再生します。



5.1ch サラウンド

本機（CB-J1200）に搭載した左 / 右フロントスピーカー、センタースピーカーの 3ch と別売りのオプションサブウーファー（0.1ch と表現します）、さらに左 / 右サラウンドスピーカーの 2ch を後方に設置した 5.1ch 構成です。ホームシアターを楽しむ基本的な構成といえます。




各スピーカーの役割

- 左 / 右スピーカー（FL/FR）：音楽や効果音などを再生
- センタースピーカー（C）：セリフやヴォーカルを主に再生
- 左 / 右サラウンドスピーカー（SL/SR）：後方の包み込むような音場を再生
- サブウーファー（SW）：重低音のみを再生

- 詳しくは、各製品の取扱説明書をご覧ください。
- Theater-Dimensional の名称、ロゴはオンキヨー(株)の登録商標です。
- 本機のスピーカーの定格インピーダンスは 6 Ω です。接続するアンプはそれに適したものを ご使用ください。

各部の名前と働き

■正面図（サラネットを外したところ）



キャスター
配線や移動に便利なキャスターを底面部の6箇所に装備しています。キャスターが目障りにならないキャスタースカートにより、ストッパーが付いた前輪の左右2箇所のみが露出しています。ストッパーはレバーを下げるとブレーキがかかります。必要に応じてお使いください。

ガラス板の取り扱いについて


本機に付属のガラス板は強化ガラスですが、使いかたを誤ると割れる恐れがあり、けがの原因となることがあります。鋭利なものや、尖ったものなどで傷をつけないでください。強化処理をしたガラスは、傷が入った状態で長時間ご使用になりますと、傷が進行して自然に破損することがあります。傷が入った場合は、お買い上げの販売店にご相談の上、新しいガラスと交換してください。天板用ガラス板はその製造上、若干反っている場合がありますが、当社が定める基準で管理しておりますので、ご使用には問題ありません。

本機設置のご注意

- フローリングの床に設置するときは、移動する際に床に傷をつけることがあります。また、長期間設置していると床に傷がついたり、じゅうたんをへこませることがあります。市販のキャスター用受け皿などを使用して防止してください。
- 設置作業は2人以上で行い、指詰めや腰をいためないようにしてください。
- 設置は不安定な場所を避け、壁際で安定した場所に設置してください。

各部の名前と働き

■ 背面図




サラネット脱着のしかた

本体前面のスピーカー部とセンターボックスにはサラネットが付いています。サラネットを取り付けたり、はずしたりするときは次のように行ってください。


スピーカー部のサラネット

1. 両手でサラネットを持ち、サラネットの片方の端を軽く手前に引っ張ってはずします。
2. 同じようにサラネットのもう一方の端を手前に引っ張ります。
3. 中央付近を持ってサラネットを本体からはずします。
4. 取り付けるときは、サラネットの四隅にあるピンを本体のサラネット取り付けホルダーに合わせて押し込みます。次に中央部にあるピンのあたりを軽く押さえてはめ込んでください。



センターボックスのサラネット


1. 両手でサラネットを持ち、左右交互に手前に引きながらゆっくりと取りはずします。
取りはずしには注意してください。強く引っ張ると、サラネットの取り付け部が破損することがあります。
2. 取り付けるときは、サラネットの四隅にあるピンを本体のサラネット取り付けホルダーに合わせて押し込んでください。



設置のしかた

■テレビの設置について

- 天板には 80kg を超える機器は設置しないでください。
- 1.ご使用になるテレビを、本機の天板の中央に設置してください。
- 2.テレビの設置する位置を調整する際は、テレビを持ち上げて行ってください。引きずると天板のガラスを傷つけたり、ガラスがずれて危険です。



お知らせ


テレビのゴム足などの跡が天面のガラスに残ることがあります。また、ゴム足の材質によってはガラスに密着し、取れにくくなることがあります。あらかじめご承知おきください。

ご注意

- テレビの底面や薄型テレビの台座が、天板よりはみ出したり、片寄った載せかたをしないようにしてください。倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。
- 天板のガラスがずれることがありますので、設置の際はご注意ください。
- 天板のガラスに傷をつけないでください。天板のガラスは強化ガラスですが、使いかたを誤ると割れる恐れがあり、けがの原因となることがあります。

転倒防止のために


本体背面にテレビ転倒防止用のひも取り付け金具が左右 2箇所にあります。この金具にじょうぶなひもなどを取り付け、テレビ本体とつないでください。より安全な設置をすることができます。



■オプションサブウーファーの設置について

別売のホームシアター用オプションサブウーファー (DHT-9 など) を、本機のセンターボックスに設置することができます。設置や接続の前には、各機器の取扱説明書をよくお読みください。


- 1.センターボックスのサラネットをはずしてください。左右交互に手前に引きながら、ゆっくりと取りはずします。
- 2.センターボックスの裏板には接続用の開口部がありますので、あらかじめ設置するオプションサブウーファーにケーブル類を接続し、電源ケーブルと共に本機の背面に通しておきます。
- 3.オプションサブウーファーを本機のセンターボックスに設置します。オプションサブウーファーの底面とセンターボックス底面の間に、電源コードやケーブル類をはさまないように注意してください。



■収納機器の設置について

上段のガラス棚には左右各 15kg、下段の棚には左右各 25kg を超える機器は設置しないでください。総耐荷重は 120kg です。

- 1.本機は 4 台のフルサイズ AV 機器を収納することができます。DVDレコーダー、ビデオデッキなど、本機に収納する機器を棚に載せてください。
- 2.収納機器とテレビの配線処理を行ってください。接続については各機器の取扱説明書をよくお読みください。




ご注意

各機器の放熱を妨げないようにしてください。各機器の取扱説明書をよくお読みいただき、機器の天面や背面から十分なすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。


接続のしかた

アンプ内蔵サブウーファーと接続する

別売のホームシアター用オプション（DHT-9 など）は、本機のセンターボックスに設置して使用することができます。




AVアンプや AVセンターのスピーカー端子と接続する



■スピーカーコードの接続のしかた

- スピーカーコードを接続するときは、アンプなど接続する機器の音量は最小にして電源を切り、電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- 本製品のスピーカー定格インピーダンスは 6 Ω です。接続するアンプはそれに適したものをご使用ください。
- スピーカー端子「RIGHT」は、アンプの右フロントスピーカー端子（FRONT R）に接続してください。同様に、「CENTER」はセンタースピーカー端子（CENTER）に、「LEFT」は左フロントスピーカー端子（FRONT L）に接続してください。
- 本製品のスピーカー端子のプラス（+）とアンプのプラス（+）を、スピーカー端子のマイナス（-）とアンプのマイナス（-）を接続します。付属のスピーカーコードに色のついたラインが入っている方を（+）側に接続してください。
- 本機の入力端子は、市販のバナナプラグを使用することができます。
- 組み合わせや配線などによって付属のスピーカーコードが長すぎる場合は、ニッパーなどで適当な長さに切ってお使いください。また、先端のビニールカバーをはずすときは、しん線部を傷つけないようにご注意ください。

- ① ビニールカバーをはずし、スピーカーコードのしん線部をよじる
- ② ネジをゆるめ、穴にコードのしん線部を挿し込みます。
- ③ 矢印の方向へ回し、しん線部を締め付けます。ビニールカバーをはずした金属のしん線部がしっかりと固定されているか確認してください。




- スピーカーコードのしん線はよくよじり、確実に端子に接続してください。
- スピーカーコードを軽く引っ張ってみて確実に接続されているかどうか確認してください。
- スピーカーコードの+、- がショート（接触）していないか十分に確認してください。ショートさせるとアンプが故障する場合があります。
- スピーカーコードの+、-（極性）、L（左）R（右）を間違えて接続すると音が不自然になりますのでご注意ください。



スピーカーコードホルダーの使いかた

本製品には、背面のスピーカーコードをまとめるためのスピーカーコードホルダーが4個付属しています。スピーカーコードホルダーには両面テープがついています。AV アンプや AV センターを棚に設置してご使用になる際には、適当な位置に貼り付けてご使用ください。



取り扱い上のご注意

■ブラウン管使用のテレビやパソコンとの近接使用について

一般にテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。

本製品は（社）電子情報技術産業協会（JEITA）の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分～30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残る場合はテレビの位置を変えてみてください。また、近くに磁石など磁気を発生するものがあると本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

■お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

スピーカーのサラネットにほこりがついたときは、掃除機で吸い取るかブラシをかけるとよくほこりを取ることができます。

■取り扱い上のご注意

本製品は通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- ① FM チューナーが正しく受信していないときのノイズ
- ② 発振器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③ オーディオチェック用 CD などの特殊な信号音
- ④ マイク使用時のハウリング
- ⑤ テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- ⑦ ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音

■設置場所について

本機は木工製品ですので、温度や湿度の極端に高いところや低いところは好ましくありません。直射日光の当たる所や冷暖房器具の近く、浴室や台所の近くなど、湿気の多い場所には設置しないでください。

主な仕様

■ フロントスピーカーシステム

形式 : 2 ウェイバスレフ型
定格インピーダンス : 6 Ω
最大入力 : 40W
定格感度レベル : 79.5dB/W/m
定格周波数範囲 : 50Hz ~ 100kHz
クロスオーバー周波数 : 7kHz
キャビネット内容積 : 3.8ℓ
使用スピーカー : ウーファー 8cm A-OMF コーン型
ツィーター 2cm ネオバランスドーム型
ターミナル : 赤・黒バナナプラグ対応、真鍮金メッキ端子
その他 : 防磁設計 (JEITA)

■ センタースピーカーシステム

形式 : 2 ウェイバスレフ型
定格インピーダンス : 6 Ω
最大入力 : 40W
定格感度レベル : 83dB/W/m
定格周波数範囲 : 50Hz ~ 100kHz
クロスオーバー周波数 : 7kHz
キャビネット内容積 : 7ℓ
使用スピーカー : ウーファー 8cm A-OMF コーン型
ツィーター 2cm ネオバランスドーム型
ターミナル : 赤・黒バナナプラグ対応、真鍮金メッキ端子
その他 : 防磁設計 (JEITA)

■ 総合

外形寸法 : 1200(幅) × 567(高さ) × 464(奥行き)mm (サラネット、ターミナル突起部含む)
質量 : 51kg
収納部内寸法 : [上段・左右各] : 455(幅) × 140(高さ) × 423(奥行き) mm
(下部左右にガラス固定金具部突起あり : 左右方向 16mm、上下方向 6mm)
[下段・左右各] : 455(幅) × 225(高さ) × 435(奥行き) mm
(上部左右にガラス固定金具部突起あり : 左右方向 18mm、上下方向 10mm)
[中央・センターボックス] : 215(幅) × 340(高さ) × 410(奥行き) mm
天板部耐荷重 : 80kg
収納部耐荷重 : [上段・左右各] 15kg
[下段・左右各] 25kg
[センターボックス] 10kg
総耐荷重 : 120kg

■ 主要部品

[] 内の数字は数量を表しています。

天板 (兼スピーカーボックス・サラネット付き) [1]
底板 (キャスター付き) [1]
センターボックス (サラネット付き) [1]
側板 (左) [1]
側板 (右) [1]
ガラス棚 [2]
天板用ガラス [1]

■ 付属品

[] 内の数字は数量を表しています。

組み立て用ネジ (2 種類) [各 3]
スピーカーコード (緑、赤、白) 1.5 m [各 1]
スピーカーコードホルダー [4]
天板ガラス滑り止めクッション [6]
組立説明書 [1]
取扱説明書 [本書 1]
保証書 [1]
オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内 [1]
ユーザー登録カード [1]

仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障とされています。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

- ▶ お名前
- ▶ お電話番号
- ▶ ご住所
- ▶ 製品名 CB-J1200
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

■オンキヨー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低 8 年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： _____ 年 月 日

ご購入店名： _____

Tel. _____ () _____

メモ： _____

ONKYO®

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：コールセンター

☎050-3161-9555 受付時間 9:30~17:30

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

ONKYO
HOMEPAGE
<http://www.jp.onkyo.com/>

G0704-1

SN 29344529

(C) Copyright 2007 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



* 2 9 3 4 4 5 2 9 *